



B

D

GEVELSTEUN as 07
GEEN dakplaten

diagonale hoekstalen en koppelkokers zodanig aanbrengen dat deze tussen as-10 en as-11 tijdelijk kunnen worden verwijderd t.b.v. plaatsen kraan. Dit moet gebeuren op een windluwe dag. Na plaatsen kraan, kokers en diagonalen direct weer terugplaatsen.
indien dakbeplating voor plaatsen kraan al aangebracht is, dan de stalen dakplaten tussen as-10 en as-11 enkelvleeds uitvoeren i.v.m. eenvoudige verwijdering

maatvoering ravelingen vlg. opgave Stout

NOODOVERLOPEN 10 stuks BxH=600x100 (zie ook bouwkundige tekening)